

ПАСПОРТ ТРЕНАЖЕРА



Профессиональный тренажер
«Скамья скотта Gymmaster DH40»

Серия тренажеров DH – это высококачественные тренажеры от китайского производителя спортивного оборудования. Силовое оборудование бренда имеет неповторимый дизайн и запатентованную конструкцию.

Спецификация

Основное назначение тренажера: изолированная тренировка бицепсов с использованием отягощений (штанга, гантели).

Выполняемое упражнение: сгибание рук на бицепс, Упражнение выполняется в положении стоя

Тип тренажера: силовая скамья.

Использование: профессиональное (фитнес клубы, спортивные залы, спортивные школы и т.д.).

Вес тренажера: 46 кг.

Вес в упаковке: 55 кг.

Размер тренажера в собранном виде (ДхШхВ): 107х80х97 см.

Производитель: Китай.

Гарантия: 12 месяцев.

Сиденье: анатомической формы, с регулировкой по высоте фиксатором Pull Pin.

Характерные особенности

- Стальные части покрыты заводской высококачественной двойной порошковой краской. Покрытие долговечно, не подвержено коррозии, защищает поверхность рамы от сколов и царапин.
- Подушка для рук имеет анатомический изгиб для правильного положения рук во время выполнения упражнений на бицепс. Эргономичное сиденье тренажера регулируется по высоте, под рост спортсмена с помощью надежного пружинного фиксатора с яркой желтой ручкой.
- Держатели грифа с долговечной конструкцией "сэндвич" - две стальные пластины с толстым резиновым амортизирующим слоем посередине.
- Мягкие части скамьи покрыты высококачественной экокожей - гипоаллергенным и прочным материалом. Наполнитель подушек имеет плотную текстуру из ППУ и выдерживает многократные тренировки.
- Сварные швы выполнены по современной технологии и проверены на прочность на заводе-изготовителе. Производитель гарантирует срок службы сварной конструкции до 10 лет при правильной эксплуатации.

Инструкции по безопасности

- Перед началом любой фитнес-программы вы должны пройти полное медицинское обследование у своего врача. При использовании тренажера всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
- Прочитайте инструкцию перед использованием оборудования. Эта инструкция написаны для обеспечения вашей безопасности и во избежание повреждения оборудования.
- Не позволяйте детям находится на или около оборудования без присмотра профессиональных тренеров.
- Используйте оборудование только по назначению, как описано в этом руководстве.

- Не используйте дополнительные аксессуары, которые не рекомендуются производителем: такие аксессуары могут повлечь травмы.
- Носите подходящую тренировочную одежду и обувь.
- Никогда не работайте с тренажером, если он упал или поврежден.
- Никогда не роняйте и не вставляйте что-либо в какие-либо отверстия в тренажере.
- Следите за тем, чтобы руки, ноги, длинные волосы и одежда были вдали от движущихся частей тренажера во время тренировки.
- Не пытайтесь поднять вес, больше того, который вы сможете безопасно контролировать.
- Не используйте тренажер на улице.

Обслуживание тренажера

Узловые соединения:

Проверьте все детали на наличие видимых признаков износа или повреждений.

Обивка:

- Чтобы продлить срок службы обивки и обеспечить надлежащую гигиену, все подушки тренажеров следует протирать влажной тканью после каждой тренировки.
- Периодически пользуйтесь мыльным щадящим раствором или одобренным чистящими средствами для виниловой обивки, чтобы предотвратить появление трещин или высыхания. Избегайте использования любых абразивных чистящих средств или средств, не предназначенных для виниловых покрытий.
- Если обивка порвалась или начинает рваться, замените ее немедленно.
- Держите острые или заостренные предметы вдалеке от обивки.

Наклейки:

Ознакомьтесь с любыми предупреждениями о безопасности или другой пользовательской информацией, размещенной на каждой наклейке.

Гайки и болты:

Осмотрите все гайки и болты на предмет ослабления и при необходимости затяните.

После затяжки гаек, перезатяните все остальные крепежные элементы, чтобы убедиться, что все детали расположены и натянуты правильно.

График обслуживания

Регламентные работы	Регулярность
Проверить: узловые соединения	ежедневно
Почистить: Обивка	ежедневно
Проверить: все наклейки	еженедельно
Проверить: Все гайки и болты. Подтянуть, если необходимо	еженедельно
Почистить и отполировать: Все глянцевые поверхности	каждые полгода
Заменить: соединительные детали	каждый год

Транспортировка и эксплуатация

Транспортировка только в заводской упаковке.
Заводская упаковка не должна быть нарушена.
При транспортировке должен быть надежно защищен от дождя и влаги, атмосферных осадков.

Хранение

Рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: от 0 до +40^o С.
2. Влажность: 50-75%.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует сохранение функциональных характеристик изделия при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

Свидетельство о приемке

Код изделия: **Профессиональный тренажер Скамья скотта Gymmater DH40.**

Тренажер соответствует техническим требованиям документации и признан годным для эксплуатации.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве.

Отгрузку произвел _____

(подпись)



/Соловьев А.Е./

Дата _____



Приемку произвел _____ /

/ Дата _____